

多功能迷你升压模块

基本参数

- 输出电压可设置为 5V/8V/9V/12V，默认 12V。
- 输入电压范围：2.5V~VOUT。输入电压需低于设置的输出电压。
- 输出能力：以 3.7V 锂电池输入时，可输出 5V1A、8V0.5A、9V0.45A、12V0.3A；以 5V 输入时，可输出 8V0.7A、9V0.7A、12V0.5A。
- 默认 12V 输出时，LED 指示灯消耗电流约 1mA。
- 若关闭指示灯，空载时输入端电流 < 1mA。



<http://ckcy.tao>

电压设置说明

PCB 正面可以看到标有 A、B 字样，使用电烙铁改变字符旁的焊盘通断即可更改输出电压，下表中 0 表示焊盘断开，1 表示焊盘连通。

A	B	VOUT
0	0	5V
0	1	8V
1	0	9V
1	1	12V

LED 指示灯旁的焊盘也可以断开来关闭指示灯。

产品尺寸：22×11×3.6mm

温升及效率



